

# Technische Daten und Montageanleitung

## IR- Wärmestrahler

### Typ Solamagic®

- 230V 50Hz~ **8000W**
- Lebensdauer: ca. 5000 Stunden
- Schutzklasse I
- IP24
- Gewicht: ≈ 13 kg

### Wichtige Hinweise!

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese, wie auch die Verpackung, auf.

Ein eventuell notwendiger Lampenwechsel wird nur durch den Kundendienst der Herstellerfirma ausgeführt.  
Die Anschrift befindet sich am Ende dieser Gebrauchsanleitung.

Elektrische Installationen oder Reparaturen sind nur von einer Elektrofachkraft auszuführen. Der Wärmestrahler ist ausschließlich für eine waagerechte Wandmontage und zugelassen.

- Montage des Strahlers nur durch geeignetes Montagematerial auf festen, tragfähigen nicht brennbarem Untergrund
- Anschluss nur als Festinstallation

### Sicherheitsbestimmungen!

- Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich zugelassen.
- Wichtiger Hinweis! Wird das Gerät im Freien betrieben, ist darauf zu achten, dass die Strahlungsausstrittsöffnung nicht nach oben gerichtet ist.
- Nicht direkt unter Steckdosen, Verteilerdosen, Schaltern oder elektrischen Leitungen montieren.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.
- Das Gerät darf nicht ohne Schutzgitter betrieben werden. Verbrennungsgefahr!
- Den Wärmestrahler nicht in der Nähe von Vorhängen oder brennbaren Stoffen anbringen! (Mindestabstände beachten! s. Tab.)
- Nicht direkt, für längere Zeit sowie aus kurzer Distanz in die in Betrieb befindliche „Infrarotlampe“ sehen! Dabei könnte es zu Augenschäden kommen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Das Heizgerät nicht mit einem Programmwählschalter, einer Zeitschaltuhr oder einer anderen Regeleinrichtung verwenden, die das Gerät automatisch einschaltet. Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät abgedeckt ist.
- Nehmen Sie den Wärmestrahler nur dann in Betrieb, wenn sich jemand im Wirkungsbereich aufhält, das spart Energie, denn die Luft der Umgebung wird ohnehin nicht erwärmt, sondern nur die Gegenstände und Personen, die sich in dem Bereich befinden bzw. aufhalten.
- Defekte Verbindungsleitungen dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Quarzstrahler sind empfindlich gegen natriumhaltige Substanzen. Direkter Hautkontakt ( Berührung mit den Fingern ) verringert die Lebensdauer der Lampe und ist zu vermeiden.
- Besondere Vorsicht bei der Reinigung des Reflektors, unbedingt vorher Stromversorgung abschalten! Das Schutzgitter nicht entfernen!
- Installationsvorschrift **VDE 0100 Teil 701** beachten!



Solamagic Letzte Aktualisierung: – 31.01.2007 Lu

**Solamagic GmbH – D 07937 Zeulenroda-Triebes – Am Waldstadion 4**

Tel.: ++ 49 (0) 36628 691-0 Fax: ++ 49 (0) 36628 691-20 E-Mail [info@solamagic.com](mailto:info@solamagic.com) - [www.solamagic.com](http://www.solamagic.com)